

Nostolava-auton päivittäinen tarkastus työhön lähdettäessä

Suorita alla olevat toimenpiteet ennen kuin lähdet kohti työmaata jotta mahdolliset puutteet huomataan ennen työn aloittamista.

1. Käynnistä auto ja tarkasta näkykö autossa varoitusvaloja.
2. Laita ulosotto sekä varoitus vilkut päälle.
3. Kierrä auto ja tee silmämääräinen tarkastus. Tarkasta toimivatko auton ajovalot, varoitus vilkut, ovatko renkaat ehjät, ovatko kaappien ovet kiinni, lavalla ei ole ylimääräisiä irtoneisia tavaroita ja onko puomistossa silmämääräisesti kaikki kunnossa.
4. Tarkasta että peilit ovat puhtaat ja ehjät sekä tarkasta että peruutusvalot ja mahdollinen peruutuskamera toimivat.
5. Tarkista että autosta löytyvät turvalliseen nostamiseen liittyvät tavarat kuten tukijalkalevyt, puutavaraa, imeytys aine, lippusiima.
6. Suorita laitteen testaus. Kokeile laitetta niin että laitat tukijalat maahan ja nostat puomin ylös kuljetustuelta.
7. Tarkasta että auton hytistä löytyvät ensiapupaketti, jauhesammutin sekä laitteen tarvittavat paperit.
8. Tarkista että sinulla on mukana tarvittavat henkilökohtaiset varusteet kuten valjaat, kypärä, varavaljaat, kuittauslaput, tarvittavat lupakortit.
9. Tarkasta työohjeista liittyikö työhön jotain erityistä joka vaatisi erityisvarustelua ja toimi ohjeiden mukaan. Muista katsoa myös liitteet työohjeista.
10. Kuittaa päivittäinen tarkastus tehdyksi ja lähde kohti työ kohdetta.